

# ISTRUZIONI DI ASSEMBLAGGIO

## SUPPORTO ALBERO CAMBIO

1. Scollegare gli uniball dell'asta del cambio (clip da rimuovere sul retro dello snodo).
2. Rimuovere la bielletta del cambio in modo da liberare l'alberino (prendere nota della posizione rispetto al millerighe tracciando una linea di riferimento con un pennarello).
3. Rimuovere la cover del pignone facendo attenzione a non rovinare i tubi che passano sulla sinistra della cover.
4. Rimuovere le due viti del sensore posizione marcia. Se presente, rimuovere anche la staffa sotto la vite di destra che tiene in guida gli sfati del serbatoio.
5. Il supporto albero cambio BRX Meccanica viene fornito già ingrassato. Installare sull'albero e successivamente avvitare le due viti fornite in corrispondenza del sensore marcia e serrare a 10/11 Nm.

### ATTENZIONE!

A causa delle tolleranze di produzione dell'albero del cambio, l'inserimento potrebbe risultare agevole od essere un po' difficoltoso.

Se il cuscinetto forza, agire con piccoli colpetti con un martello di gomma fino a che il supporto è nella posizione corretta. Pulire bene, ingrassare od ungere l'alberino può aiutare l'inserimento.

6. Rimontare la bielletta del cambio sul millerighe nella posizione segnata.
7. Modificare la cover pignone sul retro per far spazio al supporto.
8. Rimontare la cover pignone facendo attenzione al posizionamento dei tubi sulla sinistra.
9. Rimontare l'asta del cambio, ingrassare gli uniball a bisogno, rimontare le clip di fermo.
10. Enjoy the ride!



## GRAZIE PER L'ACQUISTO

Commercializzato da:

Franzoni Motori  
di Michele Franzoni  
P.I. 03741760981  
Via San Giovanni Bosco 7,  
Nuvolera, 25080, BS